

ACTIVESHOP[®]

Bruksanvisning/ STOFTAVSKILJARE MED INFÄLLD KASSETT

J29 / MOMO J02



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Teknisk information

Modell	NTDF-02
Ingångsspänning	220-240V 50Hz
Driftspänning (strömförsörjning)	12,5 V 8,5 A
Effekt	48 W
Mått och dimensioner	40 x 27,5 x 6,5 cm
Mått på lock (galler)	30 x 17 cm
Netto vikt	2,6 kg
Bruttovikt	3,1 kg
Antal fläktar	4

Obs!

- **Man bör komma ihåg att porerna i filtret blir igensatta, vilket resulterar i dåligt luftflöde, med följden att absorbenten upphör att utföra sin funktion. Under dessa omständigheter utsätts även fläktarna för stora påfrestningar, vilket kan leda till att apparaten går sönder.**
- Byt ut filtret regelbundet mot ett nytt.
- Rör inte vid metalldelarna när du ansluter stickkontakten.
- Rengör apparaten regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av ovanstående kan leda till funktionsfel på apparaten eller till och med skada på utrustningen.
- Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.
- Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Kontrollera att stickkontakten är korrekt isatt i vägguttaget.
Om du inte gör det kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador. Koppla inte in eller ut apparaten från vägguttaget med våta eller fuktiga händer.
- Använd inte apparaten under följande förhållanden: När sladden eller kontakten blir varm eller skadad När kontakten sitter löst i uttaget;
- Sladden får inte ändras, sträckas, böjas eller vridas för mycket.
- Inget tungt får placeras på sladden.
- Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten.
- Använd eller förvara inte apparaten i badrummet eller i andra utrymmen med hög luftfuktighet. Detta kan leda till elektriska stötar, brand eller skador på isoleringen.
- Låt inte barn använda apparaten.
- Använd inte apparaten i närheten av brandfarliga ämnen som t.ex. alkoholer, lösningsmedel, bensin, aerosolsprayer etc. Detta kan orsaka explosion eller brand. Detta kan leda till explosion eller brand.
- Slå inte på eller kasta apparaten. Om apparaten skadas till följd av en stöt eller ett fall kan du inte fortsätta att använda den.
- Försök inte att ta isär eller reparera utrustningen. Kontakta den återförsäljare som du köpte apparaten av eller en auktoriserad serviceverkstad för reparationer.

Instruktioner för användaren

1. Placera filtret i behållaren.
2. Placera apparaten på en plan och stabil yta.
3. Anslut nätkontakten till en lämplig strömkälla.
4. Starta enheten med strömbrytaren och använd vredet för att justera kapselns effekt och njut av problemfri drift, kom ihåg att rengöra filtret regelbundet.

Installationsanvisningar

1. Skär ett genomgående hål i bänkskivan. Kom ihåg att hålet inte får vara större än gallret. I annat fall kan gallret falla in.
2. Skruva fast absorbenten på undersidan av bänkskivan. Skruva fast plastlocken för luftutloppen.
3. Se till att kapselns utloppshål inte blockeras, så att luftcirkulationen blir korrekt.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Ltd. i följande fall:
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget när du har arbetat färdigt med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens angivna livslängd rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du alla faror.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om säker användning av utrustningen så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnad elektrisk och elektronisk begagnad elektriska apparater måste elektriska apparater samlas in separat och lämnas till samlingsställen för begagnad elektronisk och elektrisk utrustning.

Gamla apparater som är uttjänta innehåller även komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas in för återvinning. De ska lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur i intervallet (-) 20 °C till (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.